



1. REGULACJA W OSI "Y" ORAZ "Z", MONTAŻ SKRZYDŁA DRZWIOWEGO W OŚCIEŻNICY.

- poluzować 3-y śruby (5) we wszystkich kasetach zawiasów
- wsunąć pletwę każdego zawiasu (2) w szczelinę kasety (3)
- przed dokręceniem śrub (5) ustawić skrzydło drzwiowe (1) we właściwej pozycji względem osi "Y" oraz "Z"
- dokręcić 3 śruby regulacyjne (5) każdego zawiasu

2. REGULACJA POŁOŻENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO WZGLĘDEM OSI "X".

Poprzez wkręcanie lub wykręcanie 2-ch śrub regulacyjnych (6) każdego zawiasu, regulować położenie skrzydła drzwiowego względem osi X.

3. ZAKRESY REGULACJI:

- WZGLĘDEM OSI "X": +/- 3mm
- WZGLĘDEM OSI "Y": +/- 3mm
- WZGLĘDEM OSI "Z": +2/-0mm

